


دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه مراقبت از سگ التراسونیک دایپت

⚠ تا زمانی که این دستورالعمل های عملیاتی را نخوانده اید از این محصول استفاده نکنید ⚠

احتیاط:

- این محصول نباید در فاصله کمتر از ۱۲ اینچ از گوش انسان استفاده شود.
- برای سگ های زیر ۶ ماه یا کمتر از ۲ کیلوگرم استفاده نشود.
- برای استفاده بر روی سگ های تهاجمی نیست. اگر سگ شما پرخاشگر است یا سگ شما مستعد رفتارهای تهاجمی است از این محصول استفاده نکنید. سگ های پرخاشگر می توانند باعث آسیب شدید و حتی مرگ صاحب خود و دیگران شوند. اگر مطمئن نیستید که این محصول برای سگ شما مناسب است یا خیر، لطفاً با دامپزشک خود یا یک مربی معتبر مشورت کنید.
- این محصول حاوی باتری لیتیومی قابل شارژ با طراحی حفاظت از ولتاژ بیش از حد است، لطفاً فقط با منبع برق ورودی ۵ ولت شارژ کنید، در غیر این صورت محصول را شارژ نکنید.
- این محصول ضد آب نیست، آن را در آب غوطه ور نکنید، در نزدیکی مایعات دیگر قرار ندهید یا در باران استفاده نکنید.
- این محصول را فقط می توان برای سگ ها به عنوان کمک آموزشی یا بازدارنده پارس استفاده کرد. هرگز سعی نکنید از آن برای اهدافی که در این راهنما توضیح داده نشده است استفاده کنید.



توضیحات محصول:

- کلید های فعال سازی (کم، متوسط، قوی)
- نشانگر
- مجرای بند میچ دست
- قفل صفحه کلید
- پورت شارژ USB
- میچ بند

- ✓ لطفا قبل از استفاده، محصول را شارژ کنید. این محصول را می توان با کابل USB فقط از طریق شارژر خروجی ۵ ولت، پاوربانک یا لپ تاپ شارژ کرد.
- ✓ این محصول با محافظ ولتاژ بیش از حد طراحی شده است، در صورت استفاده از شارژر نامناسب، چراغ نشانگر قرمز به سرعت چشمک می زند و شارژ به طور خودکار قطع می شود.
- ✓ شارژر نامناسب، شارژی است که ولتاژ خروجی آن بیش از ۵ ولت باشد.

نحوه استفاده از دستگاه:

۱. هنگامی که می خواهید مانع پارس کردن سگ شوید (حداکثر برد موثر ۵ متر است).
 ۲. یکی از کلید های فعال سازی را به سمت سگ فشار داده و نگه دارید. پیشنهاد می شود با **کلید درجه (کم)** شروع کنید، اگر سگ واکنشی نشان نداد، **کلید (متوسط)** یا **کلید (قوی)** را امتحان کنید. نشانگر به ترتیب در هر درجه به رنگ های مختلف روشن می شود.
 ۳. شما همچنین می توانید به عنوان یک دستگاه آموزشی از این محصول استفاده کنید. در حالی که سگ شما در حال پارس کردن ناخواسته، پریدن، دزدیدن غذا یا جویدن شیء است **کلید فعال سازی** را فشار دهید و بلافاصله از یک دستور کلامی مانند "نه"، "نکن"، "بشین"، "ساکت"، "بمون" و... استفاده کنید. به سگ خود کمک کنید تا رفتار بد را متوقف کند.
- ☑ لازم بذکر است که صدای التراسونیک توسط سگ ها شنیده می شود اما توسط انسان شنیده نمی شود.

نکات کاربردی:

۱. هنگام فشردن کلیدهای فعال سازی، یک بوق کوتاه برای تایید عمل شما به صدا در می آید و یک نشانگر سبز/نارنجی/قرمز روشن می شود.
۲. اگر کلید فعال سازی بیش از ۱۰ ثانیه فشرده و نگه داشته شود، جهت حفظ ایمنی، دستگاه بصورت خودکار امواج التراسونیک را متوقف می کند. وقتی کلید فعال سازی رها شود، این ویژگی مجدد فعال می شود.
۳. هر سگ می تواند واکنش متفاوتی نسبت به دستگاه داشته باشد. این واکنش ها می تواند از پایین انداختن سر گرفته تا تکان دادن سر، ناله کردن، پارس کردن بیش از حد، گیجی یا فرار متفاوت باشد.

شرح نشانگرها		
کلید های فعالسازی عملکرد دستگاه	کلید فعال سازی (کم)	نشانگر سبز همراه با یک بوق کوتاه فعال می شود
	کلید فعال سازی (متوسط)	نشانگر نارنجی همراه با یک بوق کوتاه فعال می شود
	کلید فعال سازی (قوی)	نشانگر قرمز همراه با یک بوق کوتاه فعال می شود
وضعیت باتری / شارژ / قفل صفحه کلید	باتری کم	نشانگر قرمز/نارنجی/سبز با فشار دادن و نگه داشتن کلید های فعال سازی مربوطه به همراه یک بوق کوتاه چشمک می زند.
	در حال شارژ	نشانگر سبز به آرامی چشمک می زند
	کاملاً شارژ شده	نشانگر سبز بصورت پیوسته روشن می شود
	باتری خالی	با فشار دادن و نگه داشتن هر یک از کلید های فعال سازی، نشانگر روشن نمی شود
	فعال شدن قفل صفحه کلید	وقتی هر کلید فعال سازی را فشار داده و نگه دارید، نشانگر نارنجی به سرعت چشمک می زند
هشدار	شارژ با شارژر نامناسب	نشانگر قرمز به سرعت چشمک می زند

سوالات متداول:

■ آیا محصول ضد آب است؟

✓ این محصول ضد آب نیست، آن را در آب غوطه ور نکنید، در نزدیکی مایعات دیگر قرار ندهید یا در باران استفاده نکنید.

■ آیا می توانم محصول را با هر نوع شارژر شارژ کنم؟

✓ خیر. این محصول فقط با ولتاژ خروجی ۵ ولت قابل شارژ است، محصول با محافظ ولتاژ بیش از حد طراحی شده است و

اگر آن را با ولتاژ خروجی بیش از ۵ ولت شارژ کنید، دستگاه به طور خودکار شارژ را متوقف می کند.

■ آیا این محصول به طور موثر برای همه سگ ها کار می کند؟

✓ این محصول صدای التراسونیک را منتشر می کند، ممکن است برای سگ های مسن یا سگ هایی با مشکلات شنوایی موثر

نباشد. واکنش نژادهای مختلف سگ به دستگاه التراسونیک متفاوت است، لطفاً از آن به عنوان دستگاه کمک آموزشی

همراه با دستور کلامی استفاده کنید و در طول فرآیند آموزش صبور باشید.

■ چه زمانی باید از ۳ قدرت مختلف صدای التراسونیک استفاده کنم؟

✓ لطفاً با کلید کمترین قدرت شروع کنید، اگر سگ متوجه نشد، سپس از کلید های قدرت قوی تر استفاده کنید.

■ آیا شنیدن صدا بعد از صدای بوق، زمانی که کلید فعال سازی را فشار می دهید طبیعی است؟

✓ بله. هنگامی که کلید فعال سازی را فشار می دهید، پس از بوق ، صدایی شبیه جریان کوچک وجود خواهد داشت، این

تاییدی است که امواج التراسونیک کار می کند.